

Bedienung Soundboard

1. Tablet Standort: Neben Tücherbox im Regal
2. Tablet aufklappen und Startbildschirm anschalten
3. HSG Schleswig Soundboard anklicken (alternativ Browser)
(Tablet muss im BLS WLAN sein!!!)
4. Musikanlage einschalten (A + B + C einschalten)



5. Soundboard testen und Lautstärke einstellen

- a. Gerät A Regler 5+6 auf ca. 80-90%
- b. Gerät C Regler 4 (Master) auf ca. 50%
- c. Volumebar Soundboard auf 70%




Wichtig!!!

Musik über Bluetooth nur über den Volume-Regler (Bluetooth)

6. Bedienung Soundboard Oberfläche:

- a. Mannschaft auswählen
- b. Tormusik Jingles
- c. „General“ Jingles Torparade, 2 min, 7 m Auszeit, Halbzeitmusik
- d. Volume (nur änderbar zwischen Jingles)
- e. Fade out (zum beenden des Jingles)



7. Bei fehlerhafter Funktion: Einmal die Anlage Aus-/Anschalten

8. Nach Gebrauch Tablet an das Ladekabel anschließen



Admin Soundboard

Informationen/Passwörter nicht willkürlich an Spieler/Eltern/Dritte weitergeben!!!

1. Soundboard auf dem Smartdevice aufrufen

- QR Code scannen (Roter Spind) oder
- Web Seite eingeben (unter QR Code)
- Password: **Soundboard** (wenn erforderlich)

Smart Device muss im BLS WLAN sein!!!





2. Soundboard ist jetzt nutzbar!!!

Bitte absprechen wer die Einspieler Musik macht!!!



3. Erstellen von eigenen Jingles und Mannschaftslisten

- Zugang über die jeweilige Adresse + **/admin.html**
- Account: **admin** Password: **soundboardadmin**
- Team auswählen oder neu anlegen
- Jingles aus Bibliothek hinzufügen
- Jingles neu hochladen
- Fade out Zeit veränderbar



4. Datenbank sorgsam behandeln!!!

